

Istruzioni della Pulsantiera UNICO



Per scrivere i nomi degli inquilini sul display procedere come segue.

ACCESSO AL SISTEMA

Per accedere al sistema "Unico", l'amministratore del sistema dovrà inserire il proprio codice alfanumerico di riferimento. Tale codice sarà richiesto a assistenza@scudo.it o telefonicamente 06 87180529 indicando il seriale della Pulsantiera leggibile secondo i passi successivi. Per inserire il codice occorre premere simultaneamente i tre pulsanti (*freccia alto*, *freccia basso* e *campanello*). Si inizia dal pulsante **freccia alto** proseguendo con i pulsanti **freccia basso** e **campanello**, per evitare di suonare accidentalmente al citofono di un inquilino.

INSERIMENTO DEL CODICE

Dopo aver tenuto premuti contemporaneamente i tre pulsanti per cinque secondi, il sistema richiederà di inserire il codice. Con i due pulsanti **freccce**, selezionare i valori (alfabetici o numerici) e premere il pulsante **campanello** per confermare.

* * *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *										
s	e	r	i	a	l	e	:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
S	C	R	I	V	E	R	E	I	L	C	O	D	I	C	E				
D	I	A	C	C	E	S	S	O	:	x	x	x	x	x	x				

Numero d'ordine del codice "sola lettura"

Scrivere il Codice

Ogni volta che è premuto **campanello**, il cursore avanza di una posizione, dopo l'ultima premuta si accede alla videata sottoriportata. Se il codice è sbagliato si ricomincia da capo. Con più errori si accede ad una videata con temporizzazione di sicurezza, prima di uscire. Si può ricominciare da **ACCESSO AL SISTEMA**.

Dopo l'accesso mediante il codice, l'amministratore sarà in grado di inserire i nomi relativamente agli interni presenti nello stabile, accedendo alla sezione "**SCRITTURA NOMI**".

	S	C	R	I	T	T	U	R	A		N	O	M	I					
	O	R	D	I	N	E		I	N	T	E	R	N	I					
	R	I	C	O	N	O	S	C	I	M	E	N	T	O		K	E	Y	
	E	S	C	I															

Posizione del cursore

Si selezionano 4 righe agendo sulle **freccce**. Si sceglie premendo **campanello**. Con il cursore nella prima riga si preme **campanello** e si accede a

INSERIMENTO DEI NOMI

Posizionandosi sulla prima riga "**SCEGLI L'INTERNO**" e premendo **campanello** è possibile selezionare l'interno desiderato per procedere alla successiva inserzione del nome dell'inquilino.

	S	C	E	G	L	I		L	'	I	N	T	E	R	N	O	:	x	x
X	X		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	E	S	C	I															

Numeri d'interno

Con **campanello** i numeri avanzeranno a rotazione da 1 al numero di interni presenti nel fabbricato. Per confermare la scelta dell'interno premere **campanello**. Nella seconda e terza riga comparirà il nominativo relativo all'interno selezionato.

Scegliendo la seconda riga con **freccce** e premendo **campanello**, si "apre" la scrittura:

con **freccce** e **campanello** si scrivono i nomi. Si hanno a disposizione due righe per un totale di 34 caratteri. Alla fine della scrittura del nome premere ripetutamente **campanello** fino ad esaurire lo spazio per i caratteri, ricompare il cursore e per uscire, andare alla 4 riga con **freccce** e premere **campanello**.

Se si desidera modificare un carattere già scritto, occorre muoversi con il cursore fino alla fine della terza riga, per poi ritornare sulla casella da modificare (inizio nome) ripremendo il **campanello**.

Per scrivere più nomi invece, tornare alla prima riga, scegliere un nuovo interno e così via.

Per uscire, posizionarsi accanto alla voce "**ESCI**" e confermare con **campanello**. Con gli interni compariranno i nomi inseriti.

promemoria

Numero d'ordine 1-50

Codice attuale